

安全上のご注意 必ずお守りください

この機器を安全に正しくお使いいただくために、この頃は必ずお除みください。

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その 表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表 示	* G
∕∧危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険、また
△警告	は人类の意味が差し起うと主じることが認定される内容を表しています。
公寓日	たは人気の可能性が認定される内容を表しています。
 / 注意	この表示を無視して譲った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性や物的損害のみ の栄生が規定される内容を表しています。

絵表示について次のような意味があります。



危険

●ガス漏れ時使用厳禁

ガス漏れに気づいたときは

ガス遅れに気づいたときはガス事業者(供給業务) の処量が終わるまでの間、絶対に火をつけたり電気 器具(線気蓋その他)のスイッチの入・切や電源ブ 火気差殊 ラグの抜き差しおよび掲辺の電話を使用しないでく

炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。



ガス栓を閉じる。

外へ出す。

①すぐに使用をやめ、 ②窓や戸を開けガスを ③もよりのガス事業者 (供給業者) に連絡してく






●使用ガスおよび使用電源について

使用ガスおよび使用電源を確かめる



機器本体銘板に表示してあるガス(ガスグ ループ)および電道(電圧・周波数)以外 では使用できません。

表示のガスおよび電源が一致しない場合 不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発業火や機能が故障する場合があり ます。転居されたときにも、ガスの種類 電源の種類を必ず確認してください。 わからない場合はお無い上げの販売店また はもよりのガス事業者(供給業者)に連絡



●火災予防

燃えやすいものからは難して設置する



機器の上や画用には燃えやすいものを置か ないで下さい。また、機器を設置の原は、 家具・壁・カーテンなど燃えやすいものに 近づけないでくだ

さい。 東部の顧用になり

してください。



可燃性ガスの近くで使用しない

ガソリン・ベンジン・スプレーなど引火の おそれのあるものを近くで使用している限 は、機器を使用しないでください。 引火・爆発のお





火を消し忘れない



火をつけたまま就覆や外出は絶対にしない **でください**。

予期せぬ事故の原因になります。



温風吹出し口には物を入れない

温風吹出し口やエアフィルターの中に紙。 市、実物などを入れたり、ふさいだりしないでください。

の原因になります。



安全上のご注意 必ずお守りください

企警告

△注意

●換気必要

換気のご注意

使用中は1時間に1回、1分間程度換気器 を回すか、窓を開けるなどしてお部屋の空 気を入れ換えて

空気中の酵素が減少 し、不完全燃焼による一酸化炭素中毒の 危険性があります



●スプレー缶厳禁

スプレー缶を機器の前に置かない



スプレー缶(殺虫剤、ヘアースプレーなど) を機器の割方に置かないでください。 スプレー缶の爆発の原因になります




①運転スイッチを切る。⇒②ガス栓を閉じる。

●異常時の処置

異常時には

△警告



連絡ください

⚠注意



●分解禁止

機器を分解しない



修理技術者以外の人は絶対に分解したり修 理・改造は行わないでください。 異常動作してけがや事故の原因となります。

●ガス事故防止


ガス接続は強化ガスホースを使用する

ガスの接続は販売店にご依頼ください。 ガスの接続は、強化ガスホースを使用し

てください。 強化ガスホースは、小口径迅速継手付強 化ガスホース (ガスコード) と都市ガス 用強化ガスホースがあります。ガス種に よって異なりますので、確認のうえ接続 してください。

- ●LPガス・12A・13Aの場合 小口径迅速鞭手付強化ガスホース(ガス
- ー ●その他のガスの場合 都市ガス用強化ガスホース

ガスコード接続のご注意





●火災予防

火をつけたまま移動しない

火をつけたまま持ち運びしないさください。 強化ガスホースが抜けたり 折れたりしてガス濡れや異 常燃焼の原因になります。 また、やけどの原因にもな り危険です。




落下物に注意

たなの下など、層下物の危険のあるところ では使用しない でください。 火災のおそれが あります。



●低温やけどに注意

温風をじかにあてない






用途について

職房・空気清浄以外の用途(衣養の乾燥な ど) には使用しないでください。また、衣 葉、毛布、シーツなどを機関の上に置いた り、掛けたりしないでください。 火災や思わぬ事故の原因になります。



●点検・お手入れ

電源フラグのあつかいにご注意





電源プラグは、ぬれた手で触らないでくだ さい

手禁止 することが



●使用上の注意(幼いお子様にはさわらせないでください。)



使用中および使用道後は、操作部以外は基 流になっておりますので手を触れないでください。 やけどのおそれがあり危険です。特に温風

吹出し口およびその付近にご注意ください。



機器に乗らない



機器の上に嫌かけたり、集ったりしないで


落下・転倒などに より、ケガの原因 になることがあり **ž**장.



火災の原因になり ます.


言葉プラグの刃や刃の取り付け所のほこり は、よくふきとってください。

温嵐吹出し口のお手入れ




え、対流ファンが止まり進機が出なくなっ たのを確かめでから行ってください。 温度 吹出し口のルーバーを強く押えたり、 衝撃 を加えたりしますと、ルーパーが折れ曲がったりして、連携 床 (カーペット など) が変色す ることがありま すのでご注意く

けがに注意






温風吹出し口へのいたずらに注意





床面変色についての注意



温風温度が高 くなり、床面 の変色、ひび われの原因に なります。



電源プラグを持って引き抜く

ります。



電源プラグの差し込みは確実に行うこと 差し込みがゆるいと感電や火災の原因にな

電源ブラグ不完全接続禁止

電源プラグを抜いて消火しない



電源プラグの抜き差しによる遍転・停止は しない。

機器の過熱のもとになります。



安全上のご注意 必ずお守りください

⚠注意

●使用上の注意

ださい

やけどに注意



使用中、停電により頻識が停止したり、関っ て電源プラグを抜いて機器が停止したとき は、機器の後面(エアフィルター部分)が ください.

やけどのおそれがあり危険です。



●ガス事故防止

ガス栓を閉じる



使用後は必ず遺転スイッチを切り、消火し たことを確かめてください。 お出かけや、 長時間使用しないときは、ガス栓を必ず能 がなない。



気をつけていただきたいこと

スプレーなどの使用の禁止



スプレーや化学薬品を使用する場所および #ほこりの多い場所(理・美容院や、メッキ・塗装工場など)では使用しないでくだ

機器の故障や、有害なガスや鑑食性ガスの 発生により金騰 がさびたりする

原因にな



雷に注意

止して**電源プラグをコンセントから**抜いて ください。 電による一時的な過**電**流で電子部品を損傷

差が発生しはじめたらすみやかに運転を中

することがあります.



●設置場所

じゅうたんの上で使用する場合 毛足の長いじゅうたんの上に備く場合は機器の下にじょうぶで



不燃性の敷き板などを敷いて水平にしてください。 しかにじゅうたんの上に着くとじゅうたんが温風の熱で変色す ることがあります。

特殊な場所は避ける

電気カーペット・床職機の上には設備しないでください。 機器の重みで電気カーペット・床暖房が放棄する場合があります。また、電気カーペットや床暖房の熱で機器が正しい利御を # 止 しないことがあります。

Contact V

水のかかる場所へ設置しない



乾燥室・温室・動植物の粗膏率など、物殊



水のかかる場所には設置しないでください。 また、上に花びんや金魚ばちなどを置かな いでください。

電のおそれかあ



機器に強い風を当てない



強い風の吹き込むところでは使用しないで ください。 炎が風で消えることがあります



ドアの近くに置かない

機器の転倒や、やけどなどのおそれがあり 危険です。



電源コードの破損・加工禁止



職源コードを切断して延長はしないさくだ

機器の設置は電源コー ドがコンセントに 躍く郵無のと 火災の原因 になります。

結露に注意



この機能は整内燃焼機器のため、気密の高 いお部屋などでは、壁や天井が結構する場合がありますので換気をしてください。

たこ足配線禁止



たこ足配線はしない。 コンセントが過熱され 発火の原因になります。



湿った場所ではアースが必要



この機器を覆った場所で使用する場合はアー スが必要です。 不完全な場合は感覚の原因になります。

湿度の高い場所へ設置しない



横舞に激度の高い場所や、加湿器の近くに は豊かないでください。 結構し安全装置が搬いて空気清浄豪転が停 止することがあります。


機能と特徴

このガスファンヒーターは、お部壁を快適に暖かくするようにと、次のような特長をそろえました。

ぜひ、あなたのお部盤で活躍させてください。

簡単操作の ワンプッシュ点火・記憶機能付

連転・停止は運転スイッチを押すだけのワンプッシュ操作でOKi



運転スイッチを切ってもマイコンが設定室温、タイマー予約時刻、おさえめ運転の選択、空気清浄 運転などを記憶して、再設定の手間を省きます。

暖かい部屋でお目覚め、暖かくしておやすみ おはよう、おやすみタイマー付

インテリジェントタイマー式のおはようタイマー でお自覚めのときお部屋はすでにぽかぽか暖か!! デジタル表示タイマーでセットらくらく!!



おやすみタイマーのセットで、暖かい部屋でおやすみになれます。

(1時間で自動停止します。)

s#41ページ参照

お部屋はいつもさわやか

空気清浄機能付(能力切換付)

電気集じん式の空気清浄ユニットでタバコなど の様、花粉、空気中のチリやほごりを取り除き为 部屋はいつも快適。また、空気清浄濃板単独使用 もできますので一年中ご使用になれます、(個房 空気清浄陶器運転中は、能力の切擦ができません。) ※空気清浄機能は、射ガスの浄化接護ではありません。機関中はな学像としてください。

■41ページ参照

お子様のいたずらを防止


ロック機能付

運転中にロックをセットしますと運転スイッチ 以外は操作できません。

足もとから暖かい

温風下吹出し

温風は、足元から吹き出します。部屋の空気を修 環させながら暖滞するのでむらがなく快適です。



比例制御で快適暖房 室**温調節・室温表示機能付**

お部屋の温度を、お好みの筆達に設定しておくと 関新機能(ガス比例制御式)がガス量をコントロ ールし、快適な筆温に保ちます。設定室温、現在室 温は、デジタルで表示します。 **38ページ参照



また、表示部は、整温のほか、現在時刻、おはよう タイマー設定時刻、空気溝浄能力、異常時の故縁 内容などの情報を表示しお知らせします。

1743ページ参照


エアフィルターのほこり結まりをお知らせする フィルターサイン付

エアフィルターのほごりの話まりをお知らせするフィルターサイン付。サインが点滅したら、フィルターの機能をリ



快適性を損なわない経済暖房 オートセーブ運転機能付

室温が設定室温に到達後、30分ごとにお部壁に あった下げ幅で、3回にわたり設定室温を自動的 に下げます。(おさえめ運転連択時は2回にわたり 設定室温を自動的に下げます。)



暖めすぎをおさえ、快適で省エネ おさえめ運転機能付

室温が設定室温に到達すると、自動的に燃焼を停止し、堰めすぎをおさえます。

春先や秋口、気密性・断熱性の高い住宅さも暖め すぞのない快適暖房・省エネ運転を実現します。(選

■ 39ページ参照

もしものために

安全装置付

使用中の万一の事故を未然に紡ぐ各種安全装置

- ●不完全燃焼紡±装置
- ●立消え安全装置
- ●過熱防止装鑵

9種類の安全装量付

№ 43ページ参照

※くわしくは、>> のページをごらんください。


各部のなまえとはたらき

ガスファンヒーターの各部のなまえとはたらきをご紹介します。

〈機器本体〉

操作・表示部 運転スイッチ 取っ手 運転状態を設定します。 達転・停止するための押しボタ 機器を移動するときに使用しま 操作は、フタを開けて行います。 ノスイッチです。タイマー運転 の取り消しもできます。 1437ページ参照 ■ 38 40 41ページ参照 (正面) ご注意ラベル 使用上での注意事項が表示して あります。ご使用前にお続みく (機器左側面に貼付) 温風吹出し口 ご注意ラベル 温風の出口です。ご使用中、ご 使用上での注意奪項が表示して 便用療後は熱くなっていますの あります。 でご注意してください。内部で ご使用前にお読みください。 ファンが向っています。 指や紗 筆などを入れないでください。


₩A2ペー-7条88



各部のなまえとはたらき

〈機作・表示部〉

●操作表示部のフタを翻きます。



オートセーブランプ

オートセーブ運転中に点灯(縁


ロックスイッチ・ランプ

ロックをセットまたは取り消す スイッチです。 セット時ランプ(緑色)が点灯

₩39ページ参照

空気清浄スイッチ

空気清浄運転をセットまたは取 り消すスイッチです。



時刻合せスイッチ・ランブ

現在時刻・おはようタイマー運転の時刻合せ をするときの切換スイッチです。 切換えは、ランプの点滅(縁色)によりお知 らせします.

₩39・40ページ参照

窒湿/特刻調節 空気清浄能力切換スイッチ

設定意温・現在時刻・おはようタイマー設定 時刻の調節および空気清浄能力を切換るスイ ッチです。

8973R~43ページ参照

空気清浄ランプ

李氨濂海濂転中に点 灯(緑色)します。

w/41ペーニ/参昭

19742ペーニ/参照

フィルターサイン

エアフィルターのほ こり詰まりをお知ら

せします。(赤色点滅)

運転スイッチ

運転・停止するための 押しポタンスイッチ アす タイツー運転の 取り消しもできます。

機能のガス接続に

#39~41ページ参照

道転・紫焼ランプ

(緑色)運転中、おはよう タイマーの予約中、およ だおさえめ道転の燃焼停 止中に点灯します。 (赤色)燃焼中に点灯します


機器の設置

設置前の準備と確認

●細気を取ります。

各部分のあて紙や包装部分を取り除きます。

ガス接続口には、輸送・保管時におけるゴミ渡入防止のためキャップがついています、取り外して使用 してください.



▲注意

毛足の長いじゅうたんの上に驚く場合は、じょうぶで不燃性の敷板などを敷いて水平にしてください。 温風がじゅうたんにあたり変色するおそれがあります。

●機器の陶田が明われていると、正しいお部屋の温泉が検知できないことがあります。

電源の接続

●電源プラグをコンセントに確実に差し込み接続してください。



い麗は

●電源コードは温風吹出し口の前を通したり、機器の下を通さないでください。

ガスの接続

ガスの接続は販売店へご依頼ください。

∧警告

●ガスの接続は、必ず強化ガスホースを使用してください。

●LPガス・12A・13Aの場合

ガスの接続は、小口径迅速継手付強化ガスホース (ガス コード) を使用します。

●機器にはあらかじめ小□径迅速継手用プラグが取り付 けられています。

●LPガス用機器にはLPガス用を、12A・13A用機器に は12A・13A用の小口径迅速継手付強化ガスホース (ガスコード)を使用してください。 ・機器のガス接続ロ、ガス栓ともに「カチッ」と音がす


るまで確実に押し込んでください。

●その他のガスの場合

プログラス・ファイン ファイン ガス接続は、都市ガス用強化ガスホースを使用し ●機器と強化ガスホースはネジ接続を行います。

●機器のガス接続口にシール剤を塗布し、強化ガスホースのネジ金質を締め付けてください、このとき、ガス 接続口にスパナなどをかけて固定し、接続口に無理な 力が加わらないようにしてください。

●ガス枠(**「カチッ」と音がするまで確実(**押し込んで



強化ガスホース

お願い

●ひびわれたりして古くなった強化ガスホースは、必ず取り替えてください。

●強化ガスホースが、折れたり、ねどれたりしないようにできるだけ短く溶練してください。(強化ガスホースの展さは、できるだけど所以下で、展くでも5m以下にしてください。) 一強化ガスホースは、機器の下を達したり、機器の高温器に触れないようにしてください。 ●強化ガスホースは、他の感題まで延長したり、悪・天井などを適してたりむないでください。

●ガス接続部に無かついたり、異物が付着するとガス着れの原因となりますので、でいないに清潔にお取り 扱いください。また、お使いにならない時は、キャップをガス接続口にはめてください。

●機器への取り付けにおいて不明な場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業 所、出張所へ連絡してください。

初めてお使いになるときは

運転・停止のしかた

運転前の準備と確認

一<u></u> 企警告

 機器の近くにスプレー缶 や燃えやすいものがない ことを確認します。



2 ガス・電源の接続が確実 であることを確かめ、お 部屋のガス栓を全開にし ます。



お願い

●本懐品は家庭用なので、業務用のような使い方をされますと悪しく寿命が略まります。

操作部のフタの開けかた

フタの凸部に指をかけ、軽く上に関けます。



お願い

●フタの上に物を置いたり、強い力で押えたりしないでください。破損する場合があります。

ガスファンヒーターの基本操作のしかたです。

お使いになられるときは、34、35ページの「安全上のご注意」もあわせてお読みください。

運転のしかた

●運転スイッチを押します。

- ●運転・燃焼ランプが緑色に点灯します。
- ●対流ファンが回転します。
- ●「5~10秒」程で点火し、運転・燃焼ランブが緑色から赤色に変わり、パーナーに点火したことをお知らせします。



(お願い)

●初めてご使用になるときや、しばらく使わなくなったときは、運転操作をしても配管内に定気があるため、 1回の操作で点火しない場合があります。運転操作後、約30秒たっても点火しないときには、自動的に運転を停止します。そのときは、再度運転操作を行ってください。

●成火・消火後に「コツコツ」「チリチリ」という音がすることがありますが、これは機器内部の影響・収 級の蓋ですので何ら心配はありません。

●消火遷後に遷転スイッチを押した場合は、すぐには点火しません。約20秒たってから自動的に点火動作に 入ります。

停止のしかた

■運転スイッチを押します。

●運転・燃焼ランプが消灯します。

●消火後、対流ファンは数分間回転し続けてから停止します、これ は機器内の温度が低くなるまで働き冷却しているためです、この 間、電源ブラグは振かないでください。



▲注意 -

0

●燃焼中、電源プラグの引き抜きによる消火や、消火運後の電源プラグの引き抜きは行わないでください。機器の故障の原因になります。

●ロックがセットされているときは、停止してもロックランプは点灯しつづけ、ロックは取り消されません。 → 22ページ参照

室温調節のしかた


室温調整のしかた

室温表示・室温の設定および変更は、運転中しかできません。

●窯温調節スイッチを押し、室温

を設定します。

- ●初めて薄面されるときは、設定察温が22℃にセッ () 特計 トされています。 ●表示部を見ながら室温調節スイッチを押し、ご常
- 望の室遮にセットしてください。 ●股定室温は { L } (約10℃) {16] ~ {26} [H] (連続して強燃焼) の範囲でセットできます。
- (通続して強燃焼) の範囲でセットできます。 ●現在室温は「上」(↑℃より低い場合)、「↑↑ ~ 「30」(↑℃毎)「H」(30℃より高い場合) の表示



THE PARTY OF THE

お願い

●お慈麗の構造、設置場所、室外温度などによっては、設定された室温にならない場合があります。また、 弱端数になってもお修理の温度が上がっていくごとがありますので、このとぎは、おさえめ遷転を選択してください。

●緊瀉表示は、機能養面の感温能の温度を表示していますので、お筋能の温度とは若干異なる場合があります。表示される緊温は、目やすとしてください。特に機能消火後しばらくして再度連転する場合は点火後3~4分環境在変温が高く表示されることがあります。


記憶機能

設定室温・おはようタイマー運転の予約時刻、おさえめ運転の選択、空気清浄運転の選択は、1度セット すればマイコンが記憶します。次回、運転するときは同じ設定であれば、あらためて設定する必要はあり ません。

オートセーブ運転とは

お部屋を暖房し、壁や天井などが優まってくると、冷えている時に比べて同じ室温でも人体には 少し暖かく感じます。そこで暖め過ぎによる不快感の筋止や歯エネ運転する自的で、整温が設定 室温に達したら、機器が自動的に設定室温より低く繁温関節する運転機能です。

- ●お部層の温度が設定意温に到達後、30分ことにお部層にあった下げ線(最大1で)で、3 個にわたり設定室温を自動的に下げます。 2回目以降ゆら透射欄を行います。ただし、おさえめ運転を選択しているときは、2回にわたり設定室温を自動的に下げ、ゆらざ動は行いません、9時間では行いません、(ゆら部間全しは、燃焼員・周重を細やかに変化させ、冷風感をなくす初
- 御です。)
 ●オートセーブ連転になりますと「オートセーブ連転中で あることをお知らせします。
- ●運転を開始し、数分経過した時の設定室温が 16で以下の場合および26で以上の場合には、 オートセーブは働きません。
- オートセーブは働きません。 ●オートセーブ運転中は、現在室温が設定室温 より低く表示されることがありますが、故障 ではありません。



おさえめ運転のしかた

ロックのしかた

おさえめ運転のしかた

強一弱一燃焼停止を自動的にくりかえします。

- ●おさえめスイッチを押します。 「おさえめ」ランプ(緑色)が点灯します。
- ●おさえめ運転の取り消しかた。 「おさえめ」スイッチを押します。



●初めて運転されるときは、おさえめ運転は取り消し(おさえめランブ消灯)にセットされています。

- ●現在業温が程定業温より約1℃上がると消火(運転/燃焼ランプは緑色点灯)し、現在業温が下がると、
- ●燃焼停止中(適転/燃焼ランプは緑色点灯)に「A」スイッチを押すと、室温に関係なく点火します。
- ●消火後、対流ファンは約8分間回転し続けてから停止します。

お願い

- ●務先や秋口など暖かい日や、気密性、断熱性の高いお部屋でご使用になる場合、業温が設定業温より上昇
- することがありますので、このようなときはおさえめ運転をご利用ください。 ●黄冬など室温が上がりにくいときは、おさえめ運転を選択してあっても燃焼停止にならない事があります。
- ●燃焼停止---燃焼のくり返し運転を好まない場合は、おさえめ運転を取り消してご使用ください。

ロックのしかた

小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため、ロック機能がついてます。

- ●ロックスイッチを押します。 「ロック」ランプ(緑色)が点灯します。
- ●ロックの取り消しかた。 (ロック) スイッチを1秒間以上押してください。



●運転中にロックをセットしたときは、運転スイッチの停止機作以外は、機年できなくなります。 ●停止中にロックをセットしたときは、すべてのスイッチの機作ができなくなります。

- ●停止中にロックをセットしたときは、すべてのスイッナの無にかいているシャット●ロックランブ点灯中に適転する場合は、ロックを取り消してから適転スイッチの操作をしてください。

現在時刻の合せかた


時刻を合せなくても、通常の運転に支障ありませんが、おはようタイマー運転はできません。時刻・<u>築温</u>表 示部を特計としてお使いになるときやおはようタイマー運転をするときには、次の手順で時刻を含せます。

例: 午前10時35分に合せるとき

- 1 「時刻合せ」スイッチを1四押します。
 - ●表示器に、特勢が表示され、「特計」ランプが点滅します。
 - ●はじめて時刻合せするときは、表示部に「午前0:00」が表示されます。2回目以降は、記憶している

「<」スイッチを押して、午前10時35分に合せます。

- ●「∧」スイッチを1億押すと時刻が1分進みます。
- [∧] スイッチを押しつづけると、表示が連続して変わります。 連続して押し続けると「OO」分になったあと、錆の桁が1時間ずつ進みます。 「午前10:00」でいったん指をはなし、再度押しなおし「午前10:35」で指をはなします。
- [V] スイッチを押すと逆の動きになります。




15 13 B



「時刻合せ」スイッチを2回押し時刻合せ完了です。

■「勝針」ランプと「おはよう」勝刻会セランプが選打」。時刻会せの空でです。 「時刻合せ」スイッチを押した時点で午前10時35分0秒からスタートし、表示部のコロンが点滅し時 計が動きます。



●時刻表示は、昼の12時は「午後0:00」夜の12時は「午前0:00」に合せます。

●特別表示の訂正も、上記手頭の1~3の操作をします。●電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは特別が停止します。 再過電したときから再び特別 が進み始め表示部は「・・・・・」を表示します。そのときはあらためて特刻合せをしてください。


おはようタイマー時刻の合せかた

このおはようタイマーは、セットした時刻に設定**差温になるように運転を開始するタイマーです。(イン**テリ ジェントタイマー機能 中40ページ条類)

例:おはようタイマーを午前7時10分に合せると言:現在時刻は午後8時58分

- 「時刻合せ」スイッチを2億押します。
- ●表示部に勝刻が表示され「おはよう」締刻合せランプが点滅します。
- ●はじめて時刻合せをするときは、表示部に「午前6:00」が表示されます。
- 「人」スイッチを押して、午前7時10分に含せます。
 - 「∧」スイッチを1回伸すと時刻が1分進みます。
 - ●【∧】スイッチを押しつづけると、表示が連続して変わります。 連続して押し続けると「00」分になったあと、時の桁が1時間ずつ進みます。 「午前7:00」でいったん指をはなし、再要押しなおし「午前7:10」で指をはなします。
 - ■【∨】スイッチを押すと逆の動きになります。





「時刻合せ」スイッチを1回押し時刻合せ完了です。

●特別合せ部分の「おはよう」情報合せランプが消灯します。



金融の

●おはようタイマー時刻合せは、必ず「おはよう」時刻合せランプの点流中にセット完了してください。 1 分類以上がのスイッチを押さないでいると、そのとき表示されている時刻でセットされ、ご希望・セットされているいときがあります。

おはようタイマー運転のしかた

おはようタイマー運転のしかた

おはようタイマー運転の前に確認してください。

●お部屋のガス栓は全間にしてください。

●時刻表示は、現在時刻と合っていますか。(合っていないときは、39ページをごらんください。)

◆おはようタイマー運転時刻はセットされていますか。(セットしていないときは、40ページをごらんく) ださい。)

●室温騰節はセットされていますか。(セットしていないときは、38ページをごらんください。) ●温養方向に輝書物や可燃物はありませんか。(特に温風が、じかに身体にあたらないようにしてください。)

3 「おはよう」スイッチを押します。

●「おはよう」ランプと運転・燃使ランプ(接色)が点灯したッ ト完了です。

●おはようタイマ…は、運転中でも停止中でもセットできます。 (運転中にセットしますと、「おはよう」スイッチを押した とき、燃焼が停止し、運転・燃焼ランプが赤色から緑色に変



3 セットした時刻に、設定室温になるようセット 時刻前に運転を開始します。

(インテリジェントタイマー機能付)

おはようタイプ…-運転懸始 について(インチリジェン ジをごらんください。

セット時刻から1時間経過後に運転停止します。

●運転を停止する前(約55分経過後)に「おはよう」ランプの 点翼で、約5分後に回動的に運転を停止することをお知ら せします。

●停止すると、「おはよう」ランプは点滅しつづけ蓬転·燃焼 ランプは海灯します。(ロックがセットされていれば、「ロ ック!ランプは点灯しています。)

●運転スイッチを押すと「おはよう」ランプは消灯します。



■おはようタイマー遺転の取り消しかた

「おはよう」スイッチを再度押すか、運転スイッチを押します。 予約が取り消され、ランプが消灯します。

(お願い)

●おはようタイマー運転時期は、一度セットすると記憶されます。次図から同じ時期に運転するときは、あ

设置的第三人称单数

らためてセットする必要はありません。 変更するときは、あらためてセットしなおしてください。 ●おはようタイマー最近開始前に電源プラグをコンセントから扱いたり、 序電したときは、おはようタイマー運転があってットが解除され、おはようタイマー運転が開始されません。 再編書したときはデジタル表示感が「 □□」の点銭表示をします。 運転スイッチを押して □□」 を解除後、 海底現在時刻をセットし

おはようタイマー運転の開始時間について

- ●おはようタイマー運転セット時務に近づくと運転を開始します。
- ●このファンセーターのおはようタイマー連転は、おはようタイマー運転セット時刻の1時間前のお部屋 の温度を自動検知し、セット時刻より最大1時間前より連転を開始し、セット時刻にはお部屋がほぼ設 定業温になるように自動的に運転します。

例えば、下図のように前日より寒い朝は点火を早く、暖かい日は点火を遅くします。



- ◆お部屋の構造、室外温度などにより設定温度と室温が一致しないことがあります。
- ●おはようセット情刻の約3時間後に無動的に廃止します。
- ●タイマー運転中は設定温度が「HI の場合でも、自動的に26℃の設定で運転します。

一度セットしたおはようタイマー時刻はマイコンが記憶しています。●設定時刻を変更したいときは、再度40ペーシの [おはようタイマー時刻の合せかた] にしたがって予約時刻を合せなおしてください。

お願い

- ●タイマー運転中に強い地震があったときや、転倒したときは、デジタル表示部が「03」の点演表示となり、タイマー運転しない場合があります。このときは(転倒した時は機器を起こした後)運転スイッチを押して「03」を解除後あらためて40ページ | おはようタイマー運転のしかた | にしたがってセットして
- ●特別合せをしないとタイマー運転はできません。

おやすみタイマー運転のしかた

おやすみタイマー運転のしかた

寒い夜など、暖房をしたままおやすみになりたいときは、おやすみ前にセットしておくと1時間後(「おやす み」スイッチを押してから)に遺転を自動的に停止します。

「おやすみ」スイッチを押します。

- ●「おやすみ」ランプが点灯しセット完了です
- ●おやすみタイマー運転は、運転中でも停止中でもセットで きます。

機器停止中にセットしたときは、セット後すぐに運転を開 始します。



1時間経過後に運転を停止します。

- ●適転を停止する前(約55分経過後)に「おやすみ」ランプの 点調で約5分後に自動的に運転を停止することをお知ら せします。
- ●停止すると、ランプ類はすべて消灯します。(ロックがセッ トされていれば、ロックランプは点灯しています。)



■おやすみタイマー運転の取り消しかた

運転スイッチまたは、「おやすみ」スイッチを押します。

/ 注意

●おやすみになるときは、タイマー連転以外さは使用しないでください。

148 (81)

●おやすみタイマー運転時は設定室温が「H」の場合でも、自動的に26℃の設定で運転します。

おやすみとおはようの組み合せタイマー運転について

おやすみタイマー運転とおはようタイマー運転は、組み合せてご使用になれます。

おやすみタイマー運転中に「おはよう」スイッチを押します。

●おやすみタイマー運転(主時間)が終了しますと、おはようタイマー運転の角機状態になります。

おはようタイマー運転の特機中に「おやすみ」スイッチを押します。

- ●燃焼を開始し、おやすみタイマー運転(1時間)が終了しますと、おはようタイマー運転の待機状態に なります。
- ■おやすみタイマー運転の取り消しかた 「おやすみ」スイッチを押します。
- ■おはようタイマー運転の取り消しかた 「おはよう」スイッチを押します。

空気清浄運転のしかた

空気清浄機能により、室内のチリ、ほこりやたばこの煙などを除去します。(能興機能はありません。) 能力切換により、3段略に調節できます。(単独運転の場合。)

暖房・空気清浄同時運転のしかた


運転スイッチを押します。

- ●運転・燃焼ランブが緑色に点灯し、点火後緑色から赤色に 変わり、緩囲運転を開始します。
- ●表示部には、設定整温・現在壁温が表示されます。



「空気清浄」スイッチを押します。

●「空気清浄」ランプ(緑色)が点灯し、空気清浄運転を開始し 表す.



■空気清浄運転の取り消しかた

「空気清浄」スイッチを再度押します。「空気満浄」ランプが消灯し、空気満浄運転が停止します。(暖房 運転はそのままです。)

■暖房運転と空気清浄運転の取り消しかた

運転スイッチを再度押します。暖房運転と空気清浄運転が倒時に停止します。(この場合、暖房再運転時 ---には、空気鴻浄も同時運転します。)

●研房・空気清浄周的連転中に達転スイッチを押し停止させますと空気清浄運転も自動的に停止します。収 房再運転時には空気清浄運転も同時に開始しますが、空気清浄運転を停止した状態で、運転スイッチを押 し階房運転を押上させます。 再運転続年変気清浄運転しません。
 ●空気清浄単投連転をした後で、運転スイッチを押すと、自動的に循房・空気清浄の運動運転となります。

●空気清浄運転中にわずかに「シャー」音やオソンのにおいのすることがありますが、異常ではありません。 ●碾房・空気清浄肉粉運転中は、空気清浄能力の伽教えはできません。暖房運転を優先します。


空気清浄単独運転のしかた

- 「空気清浄」スイッチを押します。
 - ●「空気清浄」ランプ(緑色)が点灯します。
 - ●対流ファンが回転し、空気清浄運転を開始します。 ●表示部には空気清浄能力が表示されます。
 - ●表示部は〔 (・ !) : [霧運転]

[A[-2]: {標準}

[月[-3]:[強運転]

上記の3段階です。



「∧」または、「∨」スイッチを抻して空気清浄能力を設定します。

- ●初めて運転されるときは設定が [**A【・2**] [標準] にセットされています。
- ●表示部を見ながら空気清浄能力切換スイッチを押しご希望の能力にセットしてください。 ●般定は「^」スイッチの場合 [一【兄【・!】一【R【・2】 一 (R【・3】) ─ の順にかわります。

「V」スイッチを押すと逆の動きになります。

ロック中に停止する場合

●搬票運転と問時使用の場合は 運転スイッチの優上操作で運転が停止します。 ●空気清浄巣独運転の場合は、「空気清浄」スイッチを再度押して停止させます。



●空気清浄機能は、排ガスの浄化装置ではありません。暖残中は必ず換気してください。

お願い

●空気清浄ユニット内に貨物(特に金属)を差し込まないでください。形電の恐れがあります。

●エアフィルターや集じん板の取り付けが不じゅうぶんですと、「空気清浄」ランプが点凝し、空気清浄養 板を開始しないことがあります。

が停止することがあります。(デジタル表示部が(6个)の点滅表示)。その時は機器を停止させ、加湿機

の使用をやめるなどして、室内の湿度を下げてから再度操作してください。 ●アース線を接続する場合は機器本体の背節にあるアース端子(アース専用⊕ネジ)を使用してください。 (この機器を潜っている場所で使用する場合はアースが必要です。)

日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行いましょう。

⚠警告



●エアフィルターや、葉じん板の股準以外は、絶対に分解しないでください。●修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。 貨幣動作してけがや車 故の原因となります。

日常の点検

点様のポイント……次のチェックポイントを点検してください。

→ 正しく接続されていますか? 強化ガスホースは ·-··· * 折れたり、ねじれたりしていませんか?

(お願い)

- ●日常の点後・お手入れの際には必ずガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、機器がじゅうぶん に冷えてから行ってください。
- ●機器本体には安全に関するご注意ラベルが貼付してあります。汚れたり、読めなくなった時は、やわらか い布などで汚れを拭き取って下さい。また、お手入れの際にはがれないようにご注意ください。もし、は かれたり読めなくなった場合は、お賽い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張 所で新しいラベルをお買い求めのうえ、貼り替えてください。

お手入れ

お難い

●お手入れは、けがを防ぐためにも、手袋をはめて行うことをおすすめします。

●機器のお手入れ

汚れたらそのつどお季入れをしてください。 ●やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよくしぼってから拭い てください。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台 所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。

お難い

李明、郭静

●化学ぞうきんやペンジン、シンナーなどは、絶対にご使用にならな いでください。塗装の色があせたり、樹脂の部品が変色したりしま




●温風吹出し口のお手入れ

▲注意



1ヵ月に1回程度は、温風吹出し口のほこりを、電気掃除機などで掃除してください。 ●温風吹出し□のお手入れは、ルーパーかじゅうぶんに冷え、対流ファンが止まり温風が出なくなっ たのを確かめてから行ってください。

●温剤吹出し口に白い粉や汚れが付着することがありますが、異常ではありません。そのようなときはやわらかい 布で拭き取ってください。



(お願い)

●温風吹出し口のルーバーを、強く押えたり、衝撃を加えたりしないでください。ルーバーが折れたり、曲がっ たりして、温度の方向が変わり、床(カーペットなど)が変色することがありますのでご注意ください。 ●化学ぞうきんペペンジン、シンナーなどは、絶対にご使用にならないでください。

日常の点検とお手入れ

●エアフィルター、機温部のお手入れ

- ●1ヵ月に1回程度は、構除してください。
- ◆フィルターサインが点滅したときは、必ずエアフィルターの掃除をしてください。
- ●エアフィルターは、取り外すことができます。掃除をするときは、取り外して電気構除機、はたきなど で結まっているほこりを、取り除いてください。また、油などで特に汚れがひどいときは、台所用中性 洗剤で手早く洗い、水気をよくはらってからじゅうぶんに乾燥させてください。
- ●怒盗部にほこりが付いている場合は、電気掃除機などで掃除してください。



- ●エアフィルターや集じん板を取り外したまま運転すると機器故障の原因となります。掃除後は必ず元の位置に 確実にセットしてください。
- ●エアフィルターがほごり詰まりをしたり、温園吹出し口に釋書物があったりしたときは機器内が異常に過熱し ます。フィルターサイン点滅後も運転を続けますと、機器が自動的に運転を停止することがあります。
- ●エアフィルターが渇いていたり、組み付けが不じゅうぶんだったりすると、空気清浄ランプが点滅して空気満 浄運転をしないことがあります。
- ●エアフィルターの機器に水が付着していますと、ほこり詰まりと同じ状態となり運転しないときがあります。 お手入れ後の水気はじゅうぶんにきってください。
- ●修盪部にほこりが付いたまま運転しますと、業温調節制御が悪くなることがあります。

●空気清浄ユニット(集じん板)のお手入れ

エスパイダユニット (未で) いかり サイバル (大学) では、 できなどを付着させ空気を清浄しますので集しん板にあるき入れが必要です。 1ヵ月に1回以上は集じん板を取り外し掃除をしてください。 掃除をするときは、 電源ブラグをコンセントから抜いてください。

集じん板を取り出します。

●集じん板の取っ手を引っ張り、取り外します。



集じん板の汚れを落とします。

●中性洗剤を溶かして水にひたして歯ブラシなどで汚れを 着としてください。(手袋などを着用し、ケガのないようご 注意ください。)



3 もとどおりに組み付けます。

- ●集じん板は、じゅうぶん乾かしてから組み込んでください。
- ●無じん板は、奥までいっぱい押し込んさください。



お難い

- ●集じん板を、濡れたまま組み込み、運転すると「ジー」という放電音がし機器の故障の療因となります。必ず じゅうぶん乾かしてから組み込んでください。
- ●無じん板に、換気器などに使用するスプレーコートは使用しないでください。
- ●集じん板は、いっぱい押し込み組み付けてください。 浮いていたり組み付けが不じゅうぶんだったりする

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

次のことを調べてください。

я ж	点 検 の ポ イ ン ト	参照ページ
薬能スイッチを押しても悪転 し	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていま	37
CEL I	क	48
(運転・燃焼ランブが緩色に点	●ご家庭のヒューズやブレーカーがきれていませんか。	-
	●停着ではありませんか。	-
灯しない)	●ロックがセットされていませんか。	39
	●エアフィルターが正しくセットされていますか。	42
密発剤浄スイッチを押すと空気清	●空気清浄ユニットの乗じん板が正しくセットされてい	42
添ランプが点端する。	ますか。	
点火 しない	●お部屋のガス柱が全開になっていますか。	38
(運転・燃焼ランプが赤色に点灯	●ガス管内(強化ガスホース)に空気が残っていませんか。	38
しない)	●マイコンメーターが作動していませんか。	* 1
-	●エアフィルターにほこりがたまっていませんか。	42
	(フィルターサインは点箋していませんか。) ●溝颪吹出し口がふさがれていませんか。	37
使用中に消火する	●マイコンメーターが作動していませんか。	* 1
	●おさえめ藁転中の燃焼停止状態ではありませんか。(運転・燃焼ランプが緑色に点灯していませんか。)	38
***************************************	●殺定温度が低くありませんか。	38
	●お器職の窓や戸が開いていませんか。	-
よく概まらない	●お部場のガス栓は、全関になっていますか。	38
	●機器前方60cm以内に物が置いてありませんか。	37
	●療温部にほこりが付いていませんか	42
ガス車い	●強化ガスホースの接続は確実にされていますか。	37
<i>ひ A</i> 質 い	●強化ガスホースがいたんでいませんか。	37

^{※1} お近くのガス事業者に連絡してください。

こんなときは故障ではありません

景優と対策
点火(運転・燃焼ランブが赤色に点灯)するまで運転操作をく り返します。(強化ガスホース内に空気が残っているためです。)
機器内部の部品などに付着している油やホコリが焼けるためで す。しばらく換気しながらご使用ください。また、フローリン グのワックスなどが造機に加熱されて、におうことがあります。
ガス通路を開路するための電磁弁(電気で開閉するガス井)が 作動するときの音です。
メーンバーナーが熱により、膨脹・収縮して起こる着さす。
点火音がする場合があります。
ガスの通過器がする場合があります。
機器内部の部品などが加熱や冷却される際に金属が膨脹、収縮 して起こる菩です。
機器内部を冷やしてから自動的に止まります。
内部が冷えるまでしばらく待ち、約20秒しでから自動的に点 火します。
内部が冷えるまで数分間待ってから、再度運転操作をしてください。
タイマー運転した場合、1時間だつと自動的に停止します。 再展運転操作をしてください。

Market March Mark

●このほかに貨幣があるときや、おわかりにならないときは、お償い上げの販売店、またはもよりの当社の 支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。

⚠警告



絶対にお客様ご自身で修理なさらないでください。 不備がありますと火災・感覚などの原因になります。

安全装置が作動したときの処置

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。 使用中に、機器が停止したら安全装置が作動していないか調べてください。

安全装備作動務の表示		
(表示部と運転・燃焼ランプ)	安全装置	# *
(2) 15 🐇	不完全燃烧纺止装器	不完全燃焼をする前に、ガスを止め運転を 停止します。
(12点痕) 爆焼 / (赤色点痕)	立消え安全装置	使用中にバーナーの炎が消えてしまったと き、ガスを止め運転を停止します。
(11点點) 運転 燃焼 (豚色点點)	- 立海え安主義 -	点火時、バーナーに磨火しなかったときな どに安全装置が働き、ガスを止め運転を停 止します。
(03点號) 選輯 大	転倒時ガス滅衝装響	機器が倒れたり、強い衝撃が知わったとき に、ガスを止め運転を停止します。
	過熱筋止装置(サーミスター)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め 運転を停止します。
では、(14点面) では、(適 熟 菸 止 荽 冒 (温度ヒューズ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め 運転を停止します。
	逆 火 安 全 装 書 (湿度スイッチ)	バーナーが異常燃焼(逆火燃焼)したとき に、ガスを止め薄板を停止します。
(67点案) 灌筑 (赤色点装)	空気清浄磁器安全装置	空気溝浄回路に異常が起きたときに適転を 停止します。
瀬 原 〇	通電液防止装置 (電流ヒューズ)	連電流が流れたときに、ヒューズを切り、 連転を停止します。
伊維特 類析 放射 (河 灯) 用海域	厚霉等安全装量	停電中は使用できません。安全技権が働き、 ガスを止め運転を停止します。

●このほかの表示がでたときは修理が必要です。お隣い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、 営業所、出張所へご連絡ください。 ●お部屋の換気不足で不完全燃焼的止装量が作動した後、じゅうぶんにお部屋の換気をせずに再遷転しますと、「!!病滅」「!? 点滴」「!! 点滴」「!! 点滴」「!! 点滴」「!! 点滴」「!! 点滴」などを表示して遷転をしない場合があります。じゅうぶんにお部屋の換気を行った後、再運転してください。

無 送	处 ■ 方法	
ガスが正しく戦えるためには、ガスの6〜10倍もの空気が 必要です。しか切った砂糖で表の関連内すると空気中の酸 素が強小し、元余金燃料して、一般化原源を発生する危険 があります。エアフィルターが結まっても同様です。	じゅうぶんに部屋の接気を行い、エアフィルター部の横除 を行った後、再連転してください。	
ガス栓が開きたりなかったときや、強い風が吹いたときな どにおこります。	点接後、再運転してください、	
ガス柱が構きたりなかったときなどにおこります。		
点火したまま機器を持ち連んだり、機器が倒れたときなど におこります。	機器を起こした後、再達転してください。	
エアフィルターが、ほこり詰まりしていたり、滞偏吹出し 口に機震物があるときなどにおこります。	エアフィルター郊の補除や、障害物を取り除いた後しばらく(5~6分) しでから再達転してください。(電源ブラグは対系ファンが回っているあいだは抜かないでください。)	
エアフィルターや、温風吹出し口がふさがれたときなどに おこります。	修理が必要です。お買い上げの能売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。	
	運転スイッチを「切」にし、しばらく(5~6分)してから 両連転してください。 角限逆火安全装置が動く場合は、お 買い上げの販売店、またはもよりの支社、支店、営業所、 出張所へご適齢ください。	
空気清浄部には暴電圧がかかっております。 極端に湿度の 高い場所や、加湿酸の近くで使用したときなどにおこりま す。また、最新酸型気清がユニットのお手入れをしないと きにもおこりやすくなります。	部屋の柳気などをして、湿度を下げた後、再選もしてください。また。空気清浄コール・ウのショグ 10 2ペーン多院) も行ってください。それでも安全装備が働い場合は、お買い上げの場所は、またはもよりの支柱、支店、暴業所、出援所へに進めください。	
電気回路がショートしたときなどにおこります。	疹理が必要です。お買い上げの販売店、またはもよりの支 社、支店、営業所、出張所へご連絡ください。	
停電により停止した。	透電したら再運転してください。(停電中は必ずガス栓を 閉じておいてください、)また、時刻合せをしなおしてく ださい。	

●安全装置が作動したあと、点後して再運転しても、たびたび同じように作動をくりかえすような場合は、 お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出場所へご連絡ください。


保管とアフターサービス

保管(長期間使用しない場合)

▲注意

●ガス栓を閉じ、電源ブラグをコンセントから抜き、強化ガスホースを取り 外してください。(アース線を接続された場合は、アース線も取り外して

- ●機器の点検・お手入れをしてから保管してください。●各部の汚れを取り除き、ほこりなどの責物が入らないようにビニールをかけてください。
- ●特にガス接続口や強化ガスホースには、ほこりやごみが入ってガス通路を結まらせないように、付 歯のキャップをしてください。 ●選集やほこりの少ないところに保着してください。
- お求めになったときの箱に入れておかれると便利です。ペランダなど値射日光の当たる場所や高温になるとこ
- ろでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれがありま すのでお避けください。 ●電源コードはコードホルダーにはさみ込み箇定してく



アフターサービスについて

●サービスのお申し込み

37ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください。



機関のうえ、それでも不異合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお賢 い上げの販売店、またはもよりの当れの支社、支店、常業所、出張所へご連絡ください。 そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。 (1) お名前・ご住所・電話番号・道線(できるだけ詳しく)

- (2) 形式の呼び…機器本体右側面の銘板に記載してあります。 (3) ガスの種類
- (4) 現象 (できるだけ詳しく)

●転居されるとき

⚠警告



ガスには都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。 ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談ください。ただし、 ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

●転居にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でも資料となります。

●保証について

取扱説明書の義表紙が保証書になっています。

保証期間中は

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。 保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管 してください。 ●保証期間経過後の故嫌修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支柱、支店、営業所、出張所へご相談ください。修理 によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により各料修理いたします。

●補修用性能部品の最低保有期間について●補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造打団後6年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な制品です。

●アフターサービスなどについてわからないとき

●お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所(別添の(連絡先)―賞 表ご参照)にお問い合わせください。

- ●点検整備のおすすめ(有料)●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に(3シーズンに1回程度)[点検整備]を受けられ、 ることをおすすめします。
- ∫点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご用
- 赤ください。(育科)
 ●「点検整備」の内容は、下記の適りです。
 ①機能部品の点検、確認
- ②掃除整備

经验的证据 一个一块是一个人的是解析